



Portspecialisten  
Johnni Kristensen. [www.portspecialisten.dk](http://www.portspecialisten.dk) Løgstørvej 152. 9610 Nørager.

Tlf 7025 2625 Mobil. 4016 1621. Fax 9855 1819

E-mail: [post@portspecialisten.dk](mailto:post@portspecialisten.dk)

### FCT 10b

Nyt batteri isættes, der høres 1 "beep" hvert 4. sekund.

Fabrikkoden indtastes (12345678) efterfulgt af "Nøgle"  
"beep" ophører. (ved fejl høres 3 korte "beep", prøv igen)

Kodetastaturet har 10 **lagerpladser** (0 til 9), der hver kan indeholde en **pin-kode** (2-6 cifre) med tilhørende **sendefrekvens**.

Programmering: Tast "Nøgle"

Tast fabrikkoden (12345678)

Tast "Nøgle"

-langt "beep" Indtast en **lagerplads** (vælg 0 til 9 på tastaturet) Tast "Nøgle"

-langt "beep" Indtast valgfri **pin-kode** (2-6 cifre) Tast "Nøgle"

-langt "beep"

Nu er **pin-koden** i **lagerpladsen**, så skal **frekvensen** blot parres dertil. **Frekvensen** findes i håndsenderen. Placer håndsender til højre, tæt ved kodetastatur, tast **pin-kode**, Tryk og hold den knap på håndsenderen nede som aktiverer den ønskede port/automatik. Tast "Nøgle" og hold den nede mens korte "beep" lyder – hvis der lyder hidsige små "beep" fanger tastaturet ikke signalet fra håndsenderen. Prøv igen.

Langt "beep" Slip knapperne. Afprøv produktet.

Hver gang man skal fortage sig noget, afventes langt "beep" og lyset slukker, inden man går i gang.

Hidsige "beep" betyder der er noget galt. 3 korte "beep" betyder fejl, i modsætning til et langt, der betyder OK

For ekstra sikkerhed kan fabrikkoden udskiftes. Se manualen, og husk for alt i verden den ny "fabrikkode". Den kan ikke nulstilles, uden at tastaturet skal sendes til fabrikken.